1. Androidでの接続

iUMS+は16分割表示が可能なスマートフォン用のAndroid アプリケーションです。 日本語表記で使い安くスマートフォンを横にして大きな画面で表示しPTZカメラの操作も可能です。

1.1 注意事項

1.1.1 このマニュルはアイゼック株式会社の下記モデルに適応します。

- HDX モデル ・HDX1643
- ATM モデル ・ATM413/ATM823/ATM1643
- ATE モデル ・ATE402/ATE815/ATE1623
- AHE モデル ・AHE405/AHE813/AHE1623
- HDU モデル ・HDU405/HDU813/HDU1623
- NHE モデル NHE440/NHE840/NHE1640
- NE モデル NE440/NE840/NE1640
- NHM モデル NHM440/NHM840/NHM1640
- NM モデル NM/440/NM840/NM4640
- Eモデル E412/E812/E1612
- NHS モデル NHS820/NHS1640

1.1.2 レコーダーの遠隔監視接続数

デジタルレコーダーに接続できるクライアント数は最大4クライアントです。 PC やスマートフォンを含めて4か所以上からの接続は出来ません。 接続出来ない場合は他 PC 等からの接続数を確認してください。

1.1.3 iUMS+のバージョン

この説明書は iUMS バージョン 2.0.0.6_200408 にて作成されています。 これ以上古いバージョンには適応しません。

1.2 特徴

日本語対応 ライブ表示と録画再生 横画面での PTZ カメラコントロール 最大 16 台のカメラを同時表示(16 分割表示) レコーダーのリレー出力操作(スマートフォンからレコーダーのリレー出力操作) スマートフォンのマイクからレコーダーのオーディオ出力に音声の送信 ライブ又は録画のスクリーンショット 複数のレコーダーを登録可能 レコーダーのイベントリストの表示

2. iUMS+での遠隔監視

Android Play ストアから iUMS+を検索



既に iUMS+がインストールされている場合は一旦削除します、接続先のバックアップをしておいてください。 接続先のバックアップは iUMS+メニューのデバイスリスト管理を参照。



P2P : P2P 接続する場合は選択します。

必要事項を入力後 保存 ボタンを押して登録完了。

接続

登録した接続先が表示されます。 接続先の部分をクリックします



| ב=× − | デバイスリスト | | | | 検索 |
|----------|---------|---|------|-------|------|
| + | 追加 | * | 編集 | đ | 削除 |
| デバイスネーム | | | アラーム | ム↑ お≶ | 気に入り |

| ×==- | デバイス追加 |
|-------------|------------------------------------|
| 接続先 | abc本社 接続先(例:マイホーム) |
| 接続先アドレ ス | abc.bestddns.com 登録したDDNSアドレス |
| ポート番号 | 5445 設定したポート番号(基本値:5445) |
| ユーザー ID | admin ユーザー ID(基本値 : admin) |
| パスワード | ・・・・ 設定完了パスワード |
| P2P | Off |



3. 録画再生

ライブ画面の再生ボタンを押します。

再生画面のカレンダーが表示されます。

色の変わっている部分が録画の有る日です。

再生する日を選択します。

再生日を選択すると時刻のタイムバーが表示されます ので再生時刻を指定。

赤いカーソルを移動しても指定できます。

タイムバーは録画の有る時間帯が空色になっています。

時間を指定後再生ボタンで再生が始まります。

CH 番号の画像をダブルクリックで大きく表示されます。

スマートフォンを横向きにすると横画像になります。





🕙 🕞 🕕 🔂



ライブ

4. メニュー項目

メニューを押すと各種設定が表示されます。



4.1 選択事項 :

4.1.1 10分後自動終了

接続して10分悔過すると自動的に終了します。

接続しっぱなしを防止します、チェックをお勧めします。

4.1.2 高画質接続

接続時レコーダーの録画条件の解像度で接続します

チェックをしない場合はレコーダーのストリーム設定の解像度となります。

4.1.3 画像比率を持続

ハイビジョン画像は縦横比が 16:9 です、アナログカメラは 4:3 です。 チェックをしない場合全て 16:9 で表示されます。

4.1.4 解像度の非表示

画面に画像の解像度をが表示されるのを阻止します

4.2 デバイスリスト管理

現在バックアップされている接続先情を表示。

4.2.1 バックアップ

接続先のバックアップを行います。 バージョンアップなどの前にバックアップをお勧めします。

4.2.2 復元

バックアップから復元します

4.2.3 削除

バックアップリストから削除します。

4.3 イベントリスト

レコーダーで発生したイベントリストを表示します。

4.4 キャプチャー画面

iUMS+でキャプチャーした画像を表示します 削除ボタンで削除が可能で須。

4.5 個人情報の保護政策

個人情報保護の内容常時

4.6 アラームサービスの設定

レコーダーのアラーム通知(PUSH)を使用した場合の設定です。

