UMS

(Universal monitoring Systemi)

ユニバーサル モニタリング システム

Version: 3.8.1



アイゼック株式会社

本書はアイゼック株式会社の著作物であり、 著作権はアイゼック株式会社株式会社が保有します 本書の常識の範囲を超えた複製、引用は禁止致します

目次

1 UMS Universal Monitoring System の概要	2
1−1 UMS の特徴	2
1-2 接続可能な範囲と制限事項	
1-2-1 UMS ソフトウェアの接続機種	
1-2-2 同ーネットワーク上での LAN 接続	
1-2-3 インターネット経由で、同一場所で複数の PC による参照	3
1-3 UMS ソフト用 PC 推薦仕様	4
2 クライアントソフトウェアによるリモート接続	5
2-1 ソフトウェアのインストール	5
2−2 接続 DVR の設定	6
2-3 ライブモードと機能	7
2−3−1 LIVE 画面表示の画質	8
2−3−2 表示画面の切替	8
2-3-3 ライブ画面のイメージキャプチャー	8
2-3-4 デジタルズーム	9
2−3−5 表示画面の解像度変更	9
2-3-6 PC への録画	
2-3-7 ライブ画像の解像度変更	
2-4 検索モードと機能	
2-4-1 録画データの検索	
2-4-2 クイックサーチ	
2-4-3 録画データのバックアップ(AVI)	
2-4-4 PC に録画された画像の再生	
2−5 システム設定	
2−5−1 全般設定(General)	
2-5-2 接続先設定(Site)	
2-5-3 イベント設定(Event)・イベントサーチ(Event Search)	
2-5-4 録画設定(Record)・録画スペース設定(Disk)	14
2-5-5 ディスプレイ	
2-5-6 言語設定(Language)	
3 レコーダーの遠隔設定変更	

-1-

1 UMS Universal Monitoring System の概要

UMS はデジタルレコーダー「AHE/NHE/NE/AHM/AHS/NVR/HDS/HDM/S/HD/E/NM/NS モデル」の遠隔モニタリングシステムです。 又、UMS-M は 16 台までのデジタルレコーダーを同時に接続が可能で、最大 256 台のカメラ映像を同時に表示する事が可能です。 「VWHD-4500/9000/16000/16200」でも遠隔設定及びバックアップを除いて使用可能です。

1-1 UMS の特徴

- デジタルレコーダーは 1ch から 16 チャンネルまでをサポートで最大 16 画面
- 1 分割表示から最大 16 分割表示が可能
- 音声の双方向通信
- インターネット環境に接続されたレコーダーとの接続
- パーソナルコンピュータへの録画機能(常時録画、モーション録画、センサー録画)
- リモート機器のリレー出力(1 台の DVR に対して 1 接点)
- DVRに接続されたセンサーの状態表示
- デジタルレコーダーの録画バックアップ機能
- PTZ カメラの方向制御機能
- 100 台までの接続先登録 選択して接続が可能です

このソフトウェア機能を使うためには、LAN 又はインターネットに接続が必要です。LAN ケーブルを DVR の背面の RJ-45 端子につない で使用します。

DVR本体で録画をしていない場合は、フレームレートは1フレーム/秒に制限されます。DVR本体で録画中の場合、フレームレートは録 画フレームレートに従います。



WindowsVista、Windows7,Windows8/8.1,Windows10 が必要です。

注意:DVRにネットワークから同時にアクセス出来るのは最大4ユーザまで(リアルタイム画面)

遅いネットワーク環境では、1 ユーザでのアクセスをお勧めします。

又、検索再生画面への同一 DVR へのアクセスは 1 ユーザーのみとなり、複数同時の操作は不能です。

1-2 接続可能な範囲と制限事項

1-2-1 UMS ソフトウェアの接続機種

UMS はー「AHE/NHE/NE/AHM/AHS/HDS/HDM/S/HD/E/NM/NS モデル」及び NVR シリーズで使用可能です。 VWHD-4500/9000/16000では遠隔設定はサポートされません。

他社レコーダーには使用できません、障害発生の可能性が有りますので注意して下さい。

1-2-2 同一ネットワーク上での LAN 接続

同一のネットワークアドレス上での制限事項は有りません(DVRの接続可能数の範囲内)

1-2-3 インターネット経由で、同一場所で複数の PC による参照



1-3 UMS ソフト用 PC 推薦仕様

本ソフトウェアは圧縮された画像を復元しながら画面に表示します。

例として 4ch の E412 でカメラ 4 台が 1 秒 30 枚録画の場合 1 秒間に 120 枚の画像になります。

これらはパーソナルコンピュータの性能に大きく影響します。又ネットワーク速度も高速な回線が必要です。

プログラムをインストールする前にPCの仕様をチェックしてください。PC が必要最小限の機能を満たさない場合、ソフトウェアが正しく動作しない場合があります。

	最小仕様	標準仕様
CPU	Intel Core 2 Duo E8500	Intel Core i7 Quad 920(2.66GHz)
CPU クロック	3Ghz	2.66Ghz
メモリー	256MB	2GB
VGA	GeForce 9600 GT 512MB 等	GeForce GTX 260 896MB 等
画面解像度	1024x768	1024x768
空きディスクスペース	20MB	40MB
データ保存ディスクスペース	40GB	250GB
OS	Windows, XP,WindowsVista,7,	Windows, XP,WindowsVista,7,
	Windows8,Windows10	Windows8,Windows10
Network	10/100Base T	10/100Base T
その他	Direct X 8.1 以上	Direct X 9.0 以上

注意

NE/NM/NS モデルではレコーダーのストリーミング設定でのフレーム数と解像度が適用されます

その他のモデルではネットワークでの画像表示はレコーダーの解像度と録画フレーム数が適用されます。標準仕様は 352×240の画像で1秒間にカメラ当り4枚程度を目安にして下さい。

画像の表示を行うと PC の他の操作が出来ない、画面の切替が出来ない等の症状が出た場合は PC の処理能力が不足しています。

接続する DVR 又は表示カメラを少なくする、DVR の録画速度を遅くする、又は DVR のネットワーク設定で帯域幅節減を 有効にしてください。(1 秒 1 枚の更新になります)

2 クライアントソフトウェアによるリモート接続

DVR はライブリモート監視機能を提供します。クライアントソフトをPCにインストールします。

DVRにネットワークから同時にアクセス出来るのは最大4ユーザまでです。遅いネットワーク環境では、1ユーザでのアクセスをお勧めし ます。

2-1 ソフトウェアのインストール

インストールを始める前に下記を行ってください。パソコンにソフトウェアのインストールを開始する前に全てのアプリケーションを 終了してください。



PCのCD-ROMドライブにCD-ROMを挿入すると下記のメニューが自動的に表示されます。自動表示されない場合は、ネットワーククライ アントのインストールを始めるためにCD-ROMドライブのフォルダを開き「ums.exe」ファイルを実行してください。ネットワーククライアントの インストールが終了するとアイコンがデスクトップに自動的に作成されます。

- 1. クライアントソフトCDをPCのCDドライブに入れます。
- 2. メニューが自動的に表示されます。
- 3. 「クライアントソフトのインストール」をクリックすると、ファイルダウンロードのダイアログが表示されますので、指示に従ってイ ンストールを開始してください。

BQ

R

÷

m • 0)

* **in**



2-2 接	続 DVR の設定		UMS stylebur
● UMS を起す	動します		2016-06-08 16.33.27
 Setup アイ 	コンをクリックします 🔨		
 ● 接続先をク 	リックします		UMS Single Client Ver 3.1.4.1
セットアップ			
田 一般設定 愛 接続先 登 イベレト検索 登 イベレト検索 登通 一員 ディスク 日 ディスク 日 ディスクレイ 日 ディスクレイ 日 ディスクレイ 日 ディスクレイ 日 ディスクト 日 ディスクト	パスワード設定 一起動 純行 一方イブ 七マットアップ 除存場所 キャプチャー: キャプチャー: O*Storage*Capture パッウアップ: C.*Storage*Backup その他 マットワーク状態 ビ自動再推続 山utomatic connection at startup 日付の形式: YYYY-MM-DD	*-CXN	PC PP 0 BRUA: 0.0 Mos PC REA SC REA SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S
		OK キャンセル	
● 追加をクリ	ックします	セットアップ	
接続先追加 モデル: D 接続先名: 接続先アドレス: ポート番号: 5	VR/NVR ~	● 1700 ● 1700 ● 1700 ● 計画 ● ディスク ● ディスク ● ディスフ ● ディスク ● Laneusce ● パージョン/情報	上へ 下へ 追加 変更 削除 NO. 名 接続先アドレス ボート番号
D: [
パスワード:			OK ++92%
チャンネル チャンネル 1 ✓DVR側のch名を Ch番号 名 1 CH-1 2 CH-2 3 CH-3 4 CH-4 5 CH-5 6 CH-6	6 CH ~ L読込んで表示	 モデルを該当 接続先名 解 接続先アドレ DDND を ポート番号 初期値() 	áモデルにします 通常は DVR/NVR
Stream Tune	·	アインター	「イット社田の場合はルーターの設定が必要で
High Quality	OK +2.45,440 II.	ァ。 ● ID :指定し	た ID 初期値は admin ・ 初期値は 1111
● OK ボタン?	を押すと登録されます。	¹⁰ 一般設定 単接続先 4パント 第一 ディスク この世にく	下へ 追加 変更 削除 名 接続先アドレス ボート番号 東京DVR isec.besuddns.com 5445

OK ボタンを押して終了し初期画面の ** Connect をクリック。

2-3 ライブモードと機能



2010-02-08 09:50:03	日時	現在の日付と時間
- # ≱⊷ Connect	CONNECT/DISCONNECT	ネットワークの 接続/切断
FQ Search	SEARCH	検索モードに切り替える
	DISPLAY MODE	チャンネルとスクリーンの表示モードを選択
PT	PAN/TILT/ZOOM/ FOCUS	可動カメラの PAN/TILT/ZOOM/FOCUS を操作
Capture	CAPTURE	ライブ画面の静止画をキャプチャー
Pause	PLAY/PAUSE	ライブビデオの一時停止/解除
II O) Backup	Backup Backup	表示しているチャンネルが録画されます。 保存先は Setup 画面の一般設定で変更できます。 録画中は空色のボタンになります、再度ボタンを押すと録画が終了し ます
D Alarm	ALARM	DVR のアラームアウトプットの ON/OFF ボタン。 DVR のアラームが 出力された時は、このボタンは赤くなります。
Preset	Preset	PTZカメラのプリセット設定及びプリセットした方向に移動します。 コントロールボタンが変わります。 上下キーでプリセット番号を選択します。
s III Setup	SETUP	クライアントソフトの設定画面を表示
HDD	HDD USAGE	HDD 録画情報
FPS: 14 BitRate: 907.5 Kbps	NETWORK BANDWIDTH	伝送されたフレーム数と帯域巾
•	AUDIO	音声ボリューム調整。アイコンのクリックで ON/OFF 切替
Sec. Sec. <th< th=""><th></th><th>ログ表示</th></th<>		ログ表示

2-3-1 LIVE 画面表示の画質

分割画面での画質とフレームレートは本体設定のネットワークストリームで設定した解像度とフレーム数で表示されます。

マウスにて画像上で右クリックによりメインストリームとサブストリームを選択します。

1	切断		1 - C - A
1	High Quality	•	全てチャンネル
1	Normal Quality	•	選択チャンネルのみ

2-3-2 表示画面の切替

■ 個別チャンネル : チャンネルボタンをクリックするか、該当チャンネルの画面をダブルクリック





■ 分割画面 : 分割ボタンをクリック





■ フルスクリーン表示: 画面右上の最大化ボタンをクリック 画像をスクリーン全体に表示します。コントロールパネルは隠されます。元に戻るには PC の ESC ボタンを押すか、マウス右クリックで表示されるメニューから Full Screen のチェックを外してください。



2-3-3 ライブ画面のイメージキャプチャー

ライブ画面の静止画(BMP・JPEG)をキャプチャーする事が出来ます。

- ① キャプチャーする画面をクリックして選択します。選択されたチャンネルは赤枠で囲まれます。
- ② CAPUTURE ボタンをクリックすると、キャプチャーのダイアログが開きます。

キャプチャー エ
保存場所 : D¥Storace¥Cepture ファイル名 : 2012_1213_111844
ファイル形式 : <u>BITMAP(* BMP)</u> ・ OK キャンセル

③ 保存先・保存形式等を設定して OK をクリック

2-3-4 デジタルズーム

1画面表示にてデジタルズームが可能です。 画面上にマウスを置きマウスのホイルを回すと デジタルズームが動作します。 左下に現在表示されているエリアが赤枠で表示されます。



2-3-5 表示画面の解像度変更

遠隔でのライブ表示は本体のセットアップメニュー>デバイス内のネットワークストリームで設定された画像がデフォルトで表示されます。

録画と同じ解像度で表示する場合は画面上で右クリックすると Maim Stream と Sub Stream が選択できます。 Main Stream は録画と同じ画像です、Sub Stream はネットワークストリームで設定された画像です。

2-3-6 PC への録画



録画 on ボタンを押していた期間の画像データが PC に保存されます。保存されたデータはクライアントソフトの検索 画面で参照可能です。

録画された画像はセットアップメニューの一般設定/保存場所のバックアップで指定したフォルダーに記録されます。 20120829_0.ndb の様な名称で保存されます

再生方法は検索モードと機能で検索媒体切り替えにて行います。

2-3-7 ライブ画像の解像度変更

画面上で右クリックするとサブメニューが表示されます。

- High Quality : 高解像度に変更します(録画している画像)
- Normal Quality : 標準画質に変更します 本体のシステム設定で NETWORK STREAM で指定した 解像度 Iframe Only :H.264 で圧縮している I フレームのみの画像 約 1 秒間隔で表示されます

(ネットワーク負荷を軽減できます)



2-4 検索モードと機能

R	C
■Q	searc

ボタンを押すと検索画面が表示されます



2010-02-08 00:00:00 192.168.0.69	日時	画面下部のタイムラインバーで選択している録画データの時間を表 示
-##- Disconnect	DISCONNECT	ネットワーク接続を切断
E Live	LIVE	ライブモードへ切り替える
Capture	CAPTURE	録画データの静止画(JPEG・BMP)をキャプチャーします。
♦ 🗐 Mark in	MARK IN	ビデオバックアップのスタート位置を設定します。
Mark out	MARK OUT	ビデオバックアップの終了位置を設定します。
	Remote Log	レコーダーの Log を表示します(対応機種のみ)
t ♦ ()) Backup	BACKUP	MARK IN・MARK OUT で選択した期間をバックアップ(AVI)します
Image: Feb, 2010 Image: Feb, 2010<	SEARCH CALENDAR	録画データのある日付は薄い水色 選択している日付を濃い水色で表示します。
	TIMELINE BAR	録画データのある時間を濃い水色で表示します。
HOUT	スケール切替	タイムラインバーのスケールを 24 時間/60 分で切替ます
сн 📶 🔽	カメラ選択	タイムラインバーに録画データ情報を表示するチャンネルを選択
PC / DVR	検索媒体切替	DVR の録画データを検索するか、ライブモードで PC 内に録画した データを検索するか切替ます。
QSearch	クイックサーチ	日付指定の後サムネイル画面で検索が可能です。
	PLAYBACK BUTTON	再生操作ボタン

O GO BACK	時刻検索	時刻を入力して検索します
₩ 0-60	時間/分 切替	タイムラインの表示が 24 時間/1 時間で切り替わります。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	DISPLAY MODE	チャンネルとスクリーンの表示モードを選択

2-4-1 録画データの検索

リモート接続の DVR 録画データと、PC 内に保存された録画データの検索と再生が行えます。

DVR にリモート接続をして Search ボタンを押すと、ライブモードから検索モードに画面が切り替わります。
 PC 内に保存されたデータを検索する場合は、ネットワークに接続しないで検索モードにするか、若しくは PC/DVR ボタン
 で切替ます。

12

14

② 検索する日付を選択

-101

2

④ PLAY ボタンを押すと再生が開始されます。

③ タイムラインバーのつまみをスライド(ドラッグ)させて、任意の時間帯を選択します。

6

10



8



2-4-2 クイックサーチ

QSearch ボタンを押すと現在参照中の日の画像が1時間間隔のサムネイル画像で小さく表示されます。

参照したい時間の画像をクリックすると2分30秒間隔の画像が表示されます。

2-4-3 録画データのバックアップ(AVI)

リモート接続した DVR の録画データを、PC の HDD に AVI フォーマットで保存できます。

- ① DVR にリモート接続をして、検索モードに切替、バックアップする録画データを検索します。
- ② タイムラインバーからスタート位置を選択し MARK IN ボタンをクリック

Digital Video Recorder Universal monitoring Systemi



2-4-4 PC に録画された画像の再生

LIVE にて録画された画像を再生する場合は SERCH モードにて画面左下の PC / DVR ボタンを押します。

ボタンが PC/DVR 色に変わります。

録画されている場所を選択して再生ボタンを押します。

2-5 システム設定

SETUP ボタンをクリックすると、システム設定ダイアログが表示されます。



 □ 一般設定 ② 接続先 ▲ イベント □ イベント株索 ③ 通 「イント検索 ③ 通 「イスク ● ディスクレイ ● ディスクレイ ● Language ③ パージョン情報 	パスワード設定
	保存場所 キャプチャー: C*Storage¥Capture … パックアップ: C*Storage¥Backup …
	その他 「ネットワーク状態 」 自動再接続 」Automatic connection at startup 日付の形式: VYYY-MMM-DD >

2-5-1 全般設定(General)



パスワード設定

:クライアントソフト(UMS)のパスワード設定です。 起動:UMSを起動時パスワードが必要になります 終了:UMSを終了時パスワードが必要になります 検索:録画再生時パスワードが必要になります ライブ:ライブ画面表示でパスワードが必要になります セットアップ:セットアップ画面を出す時にパスワードが必要になります 保存場所 : バックアップと静止画キャプチャーの保存場所を設定出来ます。 ネットワーク常態: チェックを入れるとネットワークステータスを表示します。(ビットレート・フレームレート) 自動再接続 : ネットワーク接続が切れると、自動的に再接続を試みます。

Automatic connection at startup :チェックすると次回起動日最後に接続したサイトが開きます。

日付の形式:クライアントソフト上の日時表示形式を変更します。

2-5-2 接続先設定(Site)

□ 一般設定 ■ 接続先	上へ	下へ	追加変更	削除 バックアッ	パイ
● イベント 	NO.	名	接続先アドレス	术一卜番号	
録画	1	192.168.0.54	192.168.0.54	5400	
🚽 ディスク	2	192.168.0.51	192.168.0.51	5100	
5 ディスプレイ	3	test1	test1.bestddns.com	5455	
🕽 Language	4	ddns1	ddne1.bestddns.com	5445	
? バージョン情報	5	192.168.0.56	192.168.0.56	5600	
	6	自宅	isecdjitaku.bestddn	2000	
	7	192.168.0.52	192.168.0.52	5200	
	8	192.168.0.31	192.168.0.31	3100	
	9	192.168.0.53	192.168.0.53	5300	

2-5-3 接続先の登録

追加を選択

Model 接続するレコーダータイプを設定します

SDVR Series, H Series (VWHD-4500/9000/16000)

(E モデル・M モデル・S モデル)

N Series DVR, HD DVR(H412HV)

(NE/M モデル・NS・NHE/M・AHE/M・ATE/M・APE/M モデル)

接続先名 解り易い名称を入力

接続先アドレス: レコーダーの IP アドレス又は DDNS のアドレス

ポート番号:レコーダーのポート番号

ID:N Series DVR、HD DVR は ID を入力

パスワード: DVR のパスワード

ENS :解像度の表示

Stream QuaLity : ストリームの解像度

.

Enable P2P

2-5-4 イベント設定(Event)・イベントサーチ(Event Search)

ログの保存先と、ログ保存の為のディスクスペースを設定してください。

ネットワーク接続をすると、接続している間の下記でチェックした内容のログを PC のローカルディスク内に保存します。

クライアントソフトの接続先を設定します。

Addition(追加)	:接続先を追加登録します。
Modify(変更)	:設定内容を変更します。
Remove(削除)	: 接続先を消去します。
Backup(バックアップ)	:接続先リストのバックアップ
復元	:接続先リストの復元

 上へ
 :選択した接続先を上に

 下へ
 :選択した接続先を下に

接	続先追加				×				
	モデル:		Select Model		\sim				
	接続先名								
	塩油牛マド	9.7 -			=				
	1909/17/17		L						
	ポート番号		5445						
	$\mathbb{D}:$								
	パスワード	:							
	END								
	ENG								
	テヤノイルー								
	ナヤンイル		32 CH		\sim				
	DVR側のch		名を読込んで表示						
	Ch番号	名			^				
	1	CH-	-1						
	2	CH-	-2						
	3	CH-3							
	4	CH-	-4						
	5	CH-	-5						
	6	CH-	-6		~				
Stream Type									
High Quality									
Dop.									
	F2F								
	Enable	P2P							
				OK ++:	ンセル				

 □ 一般設定 ■ 接続先 ▲ 400×10 ▲ 400×10 ▲ 400×10 ▲ 400×10 	D ^グ 保存場所: C#Stor 保存容量: 10	sce¥Log		MB (BR)	t:100MB)
— Б 7420 7423124 Ф Ілисине У К−Эз2/1848	イベント ● 起動 ● 終了 健設定変更 国 センサー入力 気テラーム出力 気テラーション 外から切断 副 時面		icon	-92F	

● 接続先	From	回先頭	2011-05-16		0.00.00	1	10/85
1/10小秋荣	To :	回最終	2011-05-16		17:05:10	- A	175,990
🍇 録画 - 🖬 ディスク	保存均	UM CASE	orașe¥Loș			[書詞
■ ディスグレイ ■ Language	319	接続先	1/01-		日/時		
8 パージョン情報	情報		#29b		2011-05-	16 15:37:	
	債報		終了		2011-05-1	16 15:37:	
	情報		起動		2011-05-	16 15:38:	
	1条税2	192.168.0.30	192.168.0	300.98	BR 2011-05-	16 15 56:	
	101102	192 168 0 30	192 168.0	30(*18	2011-05-	16 15 57	
	15-	192 168 0 30	报続失敗		2011-05-	16 15 57:	
	情報		設定変更		2011-05-1	16 15 57:	
						1	97

2-5-5 録画設定(Record)・録画スペース設定(Disk)

四一般設定 ● 揺続先 ● イベート	舒画条件 ● 宋時	◎ 4/0/ト時	🕑 自動師画	
	イベント時 □モーション	□75-A	持続時間:0	19
h ディスプレイ Lanzuage パージョン情報	チャンネル 図全て選択			
	NO. CH 2 1 Char 2 2 Char 2 3 Char 2 4 Char 2 5 Char 2 6 Char 2 6 Char	nel 1 nel 2 nel 3 nel 5 nel 5 nel 6		1
			СК	49

- ログ : チェックした項目のログを保存します。
- 保存場所 : ログの保存フォルダー
- 保存容量 : ログを保存する容量です
- イベント :イベントの種類

ログ :ログを記録します

ICON : チェックした項目のアイコンをライブ画面で表示します。

イベントリスト: ライブ画面で画面下部のイベント表示ゾーンに表示する イベントタイプを選択します。

PC 内に保存されているログを検索します。

先頭/最終 : チェックを入れるとPC内に保存されている全てのログを検 索します。

検索した時間を選択して、Find をクリックすると下部ウィンドウにログが表示されます。 保存 でテキストファイルを保存出来ます。

録画オプションを設定します。この設定は DVR の設定ではなく、クライア ントソフトでのPCへの録画オプションの設定です。「常時」は Backup ボ タンを押している間、「イベント」はモーション、センサー発生時、「自動録 画」はクライアントソフトで接続したら自動的に録画を開始する機能です。 また録画するchも個別に録画するか、全chを一斉に録画するか選択出 来ます。

PCへの録画の際に使用する DISK 容量を設定し、容量超過時、上書きを するか録画を停止するかを設定します。

● 接続先 ● イベト ● イベト ● イベト ● オベト ● オペト ● オペント ● オペント ● オペント ● 日本の山のを ● コネルののを ● コネルののを ● コネルののを	 ディスク容量: C× ■ 102400 MB (最大:1000B) ディスク情報 お空量: 247 GB 残容量: 132 GB ディスクの容量がいっぱいになった時は 古いデータを上書き 等 時面を中止
--	---

2-5-6 ディスプレイ



OSD レゾリューション 画面に解像度を表示します

PC にサブモニターの機能が有る場合、サブモニターを使用した時画面が 乱れた場合にチェックします。

2-5-7 言語設定(Language)



ソフトウェアの言語を設定します 日本語表示は Japanese を選択します この設定はソフトウェアを再起動した時に有効になります。

3 レコーダーの遠隔設定変更

この機能はレコーダー本体の各種設定を LAN やインターネット経由の遠隔地で行う事が可能です。

起動方法

接続が完了し、画像が表示されている状態で画像の上にマウスを置き、右クリックします。



遠隔設定を選択するとパスワード画面が開きます、パスワード入力後セットアップ画面が開きます。



* 111	× 🗞
WEB SE	TUP (wilde)

設定内容は本体マニュアルの設定内容を参照願います。

設定変更後 APPLY ボタンを押すと設定内容がレコーダーに反映されます

0.05.7

設定が終了したら───ボタンを押します。