

LP-LAN-HD265E

マニュアル

H.265&H.264対応 フルHDビデオエンコーダー

アイゼック株式会社

製品の定格及びデザインと仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。

内容

1	概要	3
	1.1 製品の特長	3
	1.2 製品外観	3
2	初期設定	4
	2.1 電源の接続	4
3	エンコーダーの設定ページの紹介	7
	3.1 Globe(ステータス)	7
	3.2 Preview (プレビュー)	7
	3.3 エンコーダー設定	8
	3.4 Audio(オーディオ)設定	16
	3.5 Input 設定	17
	3.6 プロトコル設定:SRT / ONVIF プロトコル	20
	3.7 システム設定	24
	 3.5 Input 設定 3.6 プロトコル設定:SRT / ONVIF プロトコル 3.7 システム設定 	17 20 24

1 概要

1.1 製品の特長

本製品は 1080P@60 の HDMI 映像をイーサネットにて伝送可能な製品です。H.265(HEVC)/H.264 にて エンコードを実施します。

また、HTTP/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/UDP/RTSP/ONVIF プロトコルをサポートしております。 製品前面には LCD モニターが搭載されておりエンコーダーの状態を確認できます。

1.2 製品外観

	HDMI IN	HDMI OUT	LAN	12V/DC	
	192.168.0.31 IN:1920×1080060 TX: 4.13M LAN MEN: 67% oo**			PWR	

2 初期設定

2.1 電源の接続

デバイスに接続されている標準の電源アダプター(DC12V / 1A)を使用してください。まはた PoE 給電を ご使用下さい。デバイスの電源をオンにすると、電源ライトが常に点灯します。



Note

付属の標準電源アダプターまたは PoE 給電をご使用ください。他の不適格な電源を使用する と、デバイスが故障する可能性があります。また電源アダプタと PoE 両方から同時に給電する とショートし故障する可能性がありますのでご注意下さい。

2.2 エンコーダーをユーザーのコンピューターに直接接続する

▼ネットワークケーブルを介して、エンコーダーとパソコンを直接接続します。



2.3 WEB ブラウザ経由でエンコーダーの設定画面にログイン

エンコーダーの初期 IP アドレスは 192.168.0.35 です。

エンコーダーと接続したコンピューターの IP アドレスを 192.168.0.XX (XX は 35 以外の数字) に設定す る必要があります。

コンピューターの IP アドレスは以下の手順で変更します。

▼ ステップ 1: Windows の検索窓に「ネットワーク接続」と打ち込み、ネットワーク接続の表示をクリ ックします。



▼ ステップ 2:「イーサネット」を右クリックし出てきたポップアップから「プロパティ」を選択します。

- Settings		👻 Network Connections	- 0 ×
	Status	+	P
Find a setting	Network status	Organize *	E + 0 0
Network & Internet		LetsTAP Network cable unplugged TAP-Windows Adapter V9	
🗇 Status	Xiaomi,F388,5G Private network	MLAN X50,50 Intel/JO Dual Eand Wiveless-AC 31.	
₫ W-Fi	You're connected to the Internet If you have a limited data plan, you can make this network a material connection or channe other economics	Not connected Bibarboth Device (Personal Ansa _	
D Ethernet	interes connection of change cone properties.		1
⊕ Dial-up	WLAN (Xiaomi F388,5G) 52.2 GB From the last 30 days		$\langle \rangle$
W. WN	Properties Data usage		· ·
i∯• Airplane mode	WLAN (Xiaomi, F388, 5G) 52.2 GB From the last 30 days		
⁸ / ⁰ Mobile hotspot	Properties Data usage		
Prony	Show available networks View the connection options around you. Advanced network settings Change adapter options View network adapters and change connection settings. Network and Sharing Center		
	Por the networks you connect to, docide what you want to share.	Sitem	11 10

▼ ステップ 3:「インターネット プロトコル バージョン(TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリ ックします。

画面が切り替わりますので IP アドレスに 192.168.0.XX (XX は 35 以外の 2 から 255 まで任意の数字)を 入力し OK をおします。



▼ ステップ4:WEB ブラウザを開き、デコーダーの IP アドレス(デフォルトは 192.168.0.35)を直接入力 し、デコーダーのログインインターフェースを開きます。デコーダーのデフォルトのユーザー名とパスワ ードは admin/admin で、「ログイン」をクリックします。

D 8 192.1948.333 x +					-	0	×
← ♂ ⋒ ⊙ 192.168.0.35	ρ	A^{h}	ίê.	ţ,	۲		•••
Sign in to access this site Automatation resulted by harp/1192.1580.305 Your connection to this site is not social Username Description Password Sign in Cancel							

3 エンコーダーの設定ページの紹介

3.1 Globe(ステータス)

▼エンコーダーのステータス情報を表示します。
(入力映像情報、動作負荷、サーバー情報、ネットワーク情報)

i.sec "	D Encoder Device Encoder configuration operating platform	Q Service and Support
Status >	Globe	
Globe□ Preview	Globe	
ENCODER > III Stream1 III Stream2 III Stream3 III Stream4 III Stream4 III Input	■ Encoder Input: video: 1280 x 720 P @60 audio: 48000 ● HDMIMA Stream1: video: H264 1280 x 720 @30 2048 audio: AAC 48000 Stream2: video: H264 640 x 360 @30 2048 audio: AAC 48000 Stream3: Disable Stream4: Disable	System (%) 8% CPU MEM FLASH E CPU MEM FLASH
C Settings	Server	Client
SETTINGS > S Network System C Upgrade	Stream1: http://192.168.40.91:8000/chn1 (ts) Stream1: rtsp://192.168.40.91:554/chn1 (es) Stream1: http://192.168.40.91:8100/chn1.m3u8 (hls) Stream2: http://192.168.40.91:8000/chn2 (ts) Stream2: rtsp://192.168.40.91:554/chn2 (es) Stream2: http://192.168.40.91:8100/chn2.m3u8 (hls) rtmp server: rtmp://192.168.40.91:8100/chn2.m3u8 (hls)	Internet: online

3.2 Preview (プレビュー)

▼ このページから入力ビデオをプレビューできます。

isec	HD ENG	CODER CONFIGURATION OPER	VICE		
Status	>	STREAM1	STREAM2		
GlobePreview		Giliad	6	CH 2	CH 3
ENCODER	>		and the second division of the second divisio	映像がありません	映像がありません
Stream1		CH 4		CH 5	CH 6
Stream2Stream3		映像があり	ません	接続切断	接続切断
Stream4		CH 7		192.168.40.120 CH 8	192.168.40.73
⊄€ Audio Ξ Input		接続切	断	接続切断	
PROTOCOL	>	0 = - + + 4	0 4 0 % M		024/10/03 11:33:39 R:すべて <mark>22%</mark>
🗗 Settings					
SETTINGS	2				

©Copyright 2024 isec Corporation

```
3.3 エンコーダー設定
```

3.3.1 ストリーム設定

▼ 左側の列には、4 つのストリーム出力設定とオーディオの設定、および入力信号の設定機能が表示されます。

i.sec	HD Encoder [HD ENCODER CONFIGURATION	Device OPERATING PLATFORM	Q Service and Support
Status	Encoder	Server Client Text OSD Advance	
G Globe			
C Preview	Encoder		
ENCODER	> Mode :	Enable 🗸	
III Stream1	Logo mode :	Disable 🗸	
III Stream2	Encoder type :	H264 V	
III Stream3	Profile :	high profile 🖌	
🖽 Stream4	Color range :	PC 🗸	
다. Audio	Video size :	Auto 🗸	
	Rotate :	Disable 🗸	
PROTOCOL	> Fps :	30 [5 - 60]	
C Settings	GOP :	30 [5-200]	
SETTINGS	Rc control :	vbr 🗸	
(3) Network	MinQp :	10 [1-51]	
0 System	MaxQp :	30 [MinQp-51]	
△ System	MinIQp :	20 [MinQp-MaxQp]	
C Upgrade	Max bitrate(K) :	2048 [16-200000]	
		Apply	

Mode (モード):Disable (無効) |Enable (有効) |VideoOnly (ビデオのみ) |Audio Only(オーディオのみ)

「Enable (有効)」は、ビデオとオーディオのデフォルトのエンコードです

「VideoOnly (ビデオのみ)」はビデオのみのエンコードします。

「Audio Only(オーディオのみ)」はオーディオのみのエンコードします。

Encoder Type(エンコーダタイプ): H264 / H265 / MJPEG

Profile(プロファイル): Baceline profile (ベースラインプロファイル) /main profile(メインプロファイル)/high profile ハイプロファイル(注:エンコードタイプを H.265 を選択した場合はメインプロファイル を選択してください)

Color range(カラーレンジ): PC / TV 映像を表示させるモニタに合わせ設定します。

Video size:解像度を設定できます。

Stream1&Stream2 は以下から設定可能です。

 $480*270/640*360/640*480/704*576/720*404/720*480/720*540/720*576/800*600/850*480/960*540/1024*576/1024*768/1280*768/1280*800/1280*720/1920*1080/ {\texttt{z}} - {\texttt{b}}$

Stream3&Stream4 は以下から設定可能です。

480 * 270/640 * 360/640 * 480/704 * 576/720 * 404/720 * 480/720 * 540/720 * 576 / 自動

Rotate (回転):映像を回転できます。 90/180/270

FPS:フレームレートを 5~60の間で設定できます。

Stream1&Stream2の Fps:5-60(注:入力解像度が 720i/50,1080i50の場合、フレームレートは 25を 選択します)

Stream3&Stream4の Fps:5-30(注:入力解像度が 720i/50,1080i50 の場合、フレームレートは 25 を 選択します)

GOP: 5-200、画質を示しています。デフォルト設定推奨です。

Rc control (ビットレート制御):VBR / CBR

マクロブロック QP 値の設定 (MinQp, MaxQp, MinQp に関して)

H264 エンコード中、各画像フレームは多数のマクロブロックに分割され、エンコード後に各マクロブロ ックに QP 値が割り当てられます。各画像フレームには、max_qp および min_qp と呼ばれる最大およ び最小の QP 値があります。パラメーター値が小さいほど、出力は入力に近づきます。

基本的にはデフォルトの設定でご使用下さい。

MinQp: 1-51

MaxQp: MinQp-51

MinIQp: [MinQp-MaxQp]

Max bitrate (最大ビットレート(K)):[16-200000]

Logo mode (ロゴモード): 無効|入力なし|常に

この機能は、ユーザーがデコーダー側で指定した画像を表示する必要がある場合に有効にできます 「入力なし」を選択すると、エンコーダーからの信号入力がない場合、デコーダーまたは VLC プレーヤ ーの出力にユーザーがアップロードした画像が表示されます。

「常に」を選択すると、信号入力の有無に関係なく、デコーダーまたは VLC プレーヤーの出力にはユー ザーがアップロードした画像が表示されます。

表示させるロゴは左メニューより「Upgrade」⇒上部メニューより「LOGO」からアップロード可能です。

isec	HD Encoder Device HD Encoder configuration operating platform	Q Service and Support
Status	> UPGRADE BAKUP LOGO	
③ Globe		
Preview	LOGO	
ENCODER	> Logo information : 1280 x 720	
II Stream1	New logo file: ファイルを選択 道…ん Upload	
E Stream2		
III Stream3		
🖽 Stream4		
4: Audio		
➡ Input		
PROTOCOL	^	
SETTINGS	>	
S Network		
A System		
C Upgrade		
· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	化结构 子囊口 工具业 经期间 解放出	- 0 X
	No Input Signal	

i	.sec	HD E	D Encoder D	DEVICE					Q Service and Support
Sta	tus	>	Encoder	Server	Client	Text	OSD	Advance	
3	Globe								
C	Preview		Server						
EN	CODER	>	Http server :	Enable(TS)					
⊞	Stream1		Http port :	8000					[1 - 65535]
	Stream2		Http path :	/chn1					
∷	Stream3		Rtsp server :	Enable(ES) 🗸					
:::	Stream4		Rtsp port :	554					[1 - 65535]
4:	Audio		Rtsp path :	/chn1					
+	Input		His server:	Enable 🗸					
DD		_	HIs port :	8100					[1 - 65535]
PR	DIOCOL		HIs path :	/chn1.m3u8					
SET	TINGS	>	HIs duration :	3					[1 - 6]
3	Network			Apply					
٩	System								
Ċ	Upgrade								

3.3.2 サーバー設定(HTTP / RTSP / HLS プロトコル)

HTTP server: 無効/有効 (TS)/有効 (FLV)

(HTTP を無効にすると、http 形式のビデオ ストリーミングを取得できなくなります)
HTTP ポート:1-65535 オプション、デフォルトは 8000
HTTP パス:変更可能
RTSP ポート:1-65535 オプション、デフォルトは 554
RTSP パス:変更可能
HLS サーバー: 無効/有効
HLS パス: カスタマイズ
HLS 期間:

Note

上記の変更後、エンコーダーを再起動する必要があります。

i.sec	HD E	D Encoder D	DEVICE					Q Service and Support
Status	>	Encoder	Server	Client	Text	OSD	Advance	
GlobePreview		Client						
ENCODER	>	Multicast :	Disable 🗸					
E Stream1		Rtmp(s) :	Disable 🗸					
III Stream2			Apply					
Stream3								
III Stream4								
4: Audio								
Input								
PROTOCOL	^							
SETTINGS	>							
S Network								
A System								
C Upgrade								

3.3.3 Cliet 設定/Pushflow 設定(マルチキャスト/RTMP/RTMPS)

ユーザーがマルチキャストまたは RTMP プロトコルを使用する必要がある場合は、このページで設定が 必要です。

Multicast (マルチキャスト):無効/UDP/RTPオプション
Server addr: マルチキャストアドレスを入力します
サーバーポート: 1-65535 オプション
パッケージサイズ: 564/940/1316
Rtmp(s): 無効/有効/ビデオのみ/オーディオのみ
Server addr: RTMP/RTMS サーバーのアドレスを入力します
サーバーアプリ: RTMP/RTMPS サーバーの秘密キーを入力します

RTMP セットアップの例:

たとえば、RTMP プッシュ ストリーム アドレスは次のようになります rtmp://p1bj.weizan.cn/v/820595698_132282802989672874?t=471b0

サーバーアドレス:rtmp://p1bj.weizan.cn/v サーバーアプリ:820595698_132282802989672874?t=471b0

i.sec	HD Encoder I HD ENCODER CONFIGURATION	Device operating platform						Q Service and Support
Status	> Encoder	Server	Client	Text	OSD	Advance		
Globe								
Preview	Text							
ENCODER	> Group1 :	Enable 🗸						
E Stream1	Mode1 :	Static 🗸						
E Stream2	Text X1 :	10					[0-width]	
II Stream3	Text Y1 :	10					[0-height]	
III Stream4	Text size1 :	36					[8-96]	
다. Audio	Text alpha1 :	128					[0-128]	
- Input	lext colori .	White •						
PROTOCOL	Dackground1	Transparent						
PROTOCOL	Group2 :	Disable ¥						
SETTINGS	2	Apply						
S Network		орру						
A System								
C Upgrade								

3.3.4 テキスト設定:2 つのグループのテキスト入力設定をサポート

Mode1: 固定/右にスライド/左にスライド Text X1: 0-width はオプションで、テキストの左右の位置を表示します Text Y1: 0-height はオプションで、テキストの上下の位置を表示します Text size1: 8-72 はオプションです Text alpha1: 0-128 はオプションです Text color1: ビデオに表示されるテキストの色 Background1: ビデオに表示されるテキストの背景色 Text1: 希望のテキストの内容



3.3.5 OSD 設定

ユーザーは OSD を通じてステーションのロゴ、写真などをアップロードでき、JPG 形式をサポートして います。

i.se	C HI	D Encoder [ncoder configuration	Device operating platform				
Status	>	Encoder	Server	Client	Text	OSD	Advance
Globe							
Preview		Bmp					
ENCODER	>	Group1 :	Disable 🗸				
🗉 Stream		Group2 :	Disable 🗸				
🗉 Streama	2	Mosaic1 :	Disable 🗸				
III Stream	1	Mosaic2 :	Disable				
III Stream	Ļ		Disable				
47 . 11			Арріу				
Group1 : Bmp X1 : Bmp Y1 :	Enable 100 100	~				[[4-Width] 4-Height]
Alpha1 :	48					[0-128]
Bmp name1 : Bmp file1 :	ファイルを	肇択 選…ん Uploa	ad			[.	24bit bmp only]
Group2 :	Disable						
Mosaic1 :	Disable	~					
Mosaic2 :	Disable	~					
	Apply						
C1.细	赤/古云						
JTOUP1:票 SMP X1.雨	:xリ/ 1月 X) 前像のナ	ッ ニ右の位置をす	長示します				
	画像の上	-コン世旦です -下の位置をま	、小 しょ タ 長示 しま す				
lphal: 0-1	3家シュ 28 はオ	- 」 シ ⊡ 回 c む ・ プションです	、 画像の透明	度を調響	整します		
Bmp name	•1:Grou	up1 の名前を計	表示します	-/ ~ ⊂ µ¶]			
.			-				

Mosaic:ビデオ画面に部分的なモザイクを設定する

Bmp

Group1 :	Disable	~	
Group2 :	Disable	~	
Mosaic1 :	Enable	~	
Mosaic X1 :	0		[0-wi
Mosaic Y1 :	0		[0-he
Mosaic width1 :	64		[8-wi
Mosaic height1 :	64		[8-he
Block size1 :	8x8	~	
Mosaic2 :	Disable	~	
	Apply		

Mosaic 1:無効/有効

Mosaic x1:モザイクの左右の位置を表示します Mosaic Y1:モザイクの上下の位置を表示します Mosaic width1:モザイクの幅を設定します。 Mosaic height1:モザイクの高さを設定します。 Block size1:8x8 / 16x16 / 32x32 オプション

3.4 Audio(オーディオ)設定

isec	HD Encoder [HD Encoder configuration	Device	ATFORM
Status	Audio		
Globe	- Andrew		
Preview	Audio		
ENCODER	Encoder type:	AACLC	~
III Stream1	Bitrate:	64000	~
Stream2	ES type:	04000	
Stream3	ES type.	AAC	•
Sueam4	ES chn:	Left	~
- Input	Digital gain:	x1	~
PROTOCOL		Apply	/

Encord: AACLC / EAAC / EAACPLUS

Bitrate: 48000/64000/96000/128000/160000/192000/256000 オプション

ES type: AAC / G711 / G711U オプション

ES Chn:Left/Right

(RTSP プロトコル ES モードに設定されている場合、音声を左右のチャンネルに設定できます。) Digital gain: X1 / X2 / X4 / X8

3.5 Input 設定

isec	HI E	D Encoder Dev Incoder configuration oper	/ICE ATING PLATFOR	м
Status	>	INPUT	EDID	b
GlobePreview		Input		
ENCODER	>	Input size :	Auto	~
Stream1		Mirror:	Disable	~
Stream2		Audio intf:	Digital	~
🖽 Stream3			Apply	
🖽 Stream4		-		
너 : Audio				
➡ Input				

Input size(入力サイズ):「自動」を選択すると、エンコーダーは入力信号の解像度を自動的に認識します Mirror(ミラー):入力信号ソースの画面ミラーリング設定

ミラーは左右ミラーリング

フリップは上下部ミラーリング

ミラー+フリップは左右上下ミラーリング

Audio inf(オーディオ情報): デジタル/アナログ/オート

デジタルとは、入力オーディオソースが映像源に内蔵されたオーディオであることを意味します

アナログとは、入力オーディオソースが外部オーディオであることを意味します

エンコーダーがデュアルインターフェース入力の場合、「自動」を選択すると、エンコーダーは入力オー ディオパターンを自動的に認識します

3.5.1 EDID 機能

4つのデフォルトの EDID モードを選択でき、ユーザーは必要に応じて選択できます。

isec	HD EF	D Encoder E	Device Operating platform		Q Service and Support
Status	>	INPUT	EDID	LOOPBACK	
③ Globe					
Preview		Edid			
ENCODER	>	Edid:	SNMSUNG 🗸		
Stream1			Apply		
III Stream2					
III Stream3					
🔢 Stream4					
र्दः Audio					
➡ Input					
PROTOCOL	^				
SETTINGS	>				

3.5.2 Loopback(ループバック):ローカルループアウトのビデオ設定

ループアウト出力を使う際に設定します。

i.sec	HD E	D Encoder D	Device OPERATING PLATFORM		Q Service and Support
Status	>	INPUT	EDID	LOOPBACK	
GlobePreview		Loopback			
ENCODER	>	Resolution:	1920x1080 ¥		
🖽 Stream1		Ratio:	stretch 🗸		
III Stream2		Luma:	50		[0-100]
III Stream3		Contrast:	50		[0-100]
III Stream4		Hue:	50		[0-100]
द स् Audio		Saturation:	50		[0-100]
🛨 Input			Apply		
PROTOCOL	^				
SETTINGS	>				

5	Status	•	INPUT	EDID LOOPBACK LOOPOSD	
(S Globe				
t	Preview		Loopback	bmp	
E	ENCODER	2	8mp :	Enable v	
1	Stream1		Bmp X:	0	
1	1 Stream2		Bmp Y:	0	
1	Stream3		Alpha	45	
6	Stream4		8mp name :		
	4: Audio		Bmp file :	通期文件 未选择文件 Upland	
	- loout			Apply	
1					
F	PROTOCOL				
t	C Settings				
5	SETTINGS				
0	Network				

3.5.3 ループ OSD:ローカルループアウトの画像設定

Bmp:無効/有効

Bmp X:4 幅;画像の左右の位置を表示します

Bmp Y:4-高さ;画像の上下の位置を表示します

アルファ:0-128 はオプションです。画像の透明度を調整します

Bmp 名:BMP ファイルの名前を表示します

Bmp ファイル:画像のアップロードを選択し、1M 未満の画像の bmp 形式をサポートします

注:画像に透明な背景を表示する場合は、背景色を R-177、G-204、B-233 に設定してください。

3.6 プロトコル設定:SRT / ONVIF プロトコル

Status >	SRT	GB28281	ONVIF	ADVANCE	
GlobePreview	SRT				
ENCODER	Group 1 :	Disable 🗸			
III Stream1	Status :	srt://192.168.10.38 (0 online)		
II Stream2	Group 2 :	Disable 🗸			
II Stream3	Status :	disable			
Stream4		Apply			
ත්ද Audio					
🛨 Input					
PROTOCOL					
C Settings					

3.6.1 SRT Listenr の設定

i.sec	HD EN	DEncoder D	Device Operating platform				Q Service and Support
Status	>	SRT	GB28281	ONVIF	СРСР	ADVANCE	
Globe							
Preview		SRT					
ENCODER	>	Group 1 :	Listener 🗸				
II Stream1		Status :	disable				
III Stream2		Stream :	Stream1 🗸				
III Stream3		Port :	7130				[1 - 65535]
III Stream4		Delay :	120				ms
र्दः Audio		Key :					
🛨 Input		Group 2 :	Disable 🗸				
PROTOCOL	>		Apply				
🗗 Settings							
SETTINGS	^						

SRT が Listener (リスナーモード) として選択されている場合、

Status: SRT のステータスを表示します

Stream: stream1~4 を選択

Port:[1-65535]、7130 がデフォルトです。ユーザーがポートを変更したい場合、1024 より大きいポート を設定することをお勧めします

Delay: 120 がデフォルトです

Stream id:

Key: 暗号化パスワードを設定します

3.6.2 SRT Caller での設定

Status >	SRT GB28	281 ONVIF	ADVANCE	
S Globe	CDT			
Preview	SKI			
ENCODER >	Group 1 : Caller	~		
II Stream1	Status :			
III Stream2	Stream : Stream	m1 🗸		
II Stream3	Server addr : 192.16	8.10.11		
II Stream4	Port : 7130			[1 - 65535]
d: Audio	Delay : 120			
- Input	Stream id : Key :			
PROTOCOL	Group 2 : Disab	le 🗸		
🗗 Settings	Status : disable	2		
SETTINGS >		Apply		

SRT が Caller モードとして選択されている場合、

Status: SRT のステータスを表示します

Stream: stream1~4 を選択

Server addr: デコーダーの IP アドレスを入力します

Port:[1-65535]、7130 がデフォルトです。ユーザーがポートを変更したい場合は、1024 より大きいポートを設定することをお勧めします

Delay: 120 がデフォルトです

Stream id:ストリーム ID を設定します。(設定不要な場合、ブランクでも大丈夫です。)

Key: 暗号化パスワードを設定します。(設定不要な場合、ブランクでも大丈夫です。)



3.6.3 ONVIF 設定

Media name :onvif 検索で表示される名称を設定します。

isec	HD EF	D Encoder E	Device OPERATING PLATFORM				
Status	>	SRT	GB28281	ONVIF	CPCP	ADVANCE	
GlobePreview		ONVIF					
ENCODER	>	Mode :	Enable 🗸				
Stream1		Media name :	HDMI				
E Stream2			Apply				
Stream3							
Stream4							
d: Audio							
→ Input							
PROTOCOL	>						

3.6.4 ADVANCE(詳細設定)

1.Sec HD Encoder Device HD ENCODER CONFIGURATION OPERATING PLATFORM									
Status >	SRT G	SB28281 ONVIF CPCP ADVANCE							
GlobePreview	Advance								
ENCODER >	HTTP&RTSP encry:	Disable 🗸							
III Stream1	user name:	123							
🖽 Stream2	password:	123							
E Stream3		Apply							
🖽 Stream4									
녀: Audio									

HTTP および RTSP プロトコルの暗号化(ID とパスワード)を設定できます。

3.7 システム設定

3.7.1 ネットワーク設定

DHCP が有効になっている場合、エンコーダーの IP アドレスがスイッチによって割り当てられ、エンコ ーダーの OLED ディスプレイにエンコーダに割り当てられた IP アドレスが表示されます。

DHCP が無効になっている場合、ユーザーはエンコーダーの IP アドレスを手動で変更できます。IP 変更時に DNS を変更します。

*IPを変更した後は、エンコーダーを再起動する必要があるのでご注意してください。

i.sec :	HD Encoder D	Device Operating platform		
Status >	Network	Advance	Intercom	Remote uart
3 Globe				
L Preview	Network			
ENCODER >	DHCP :	Enable 🗸		
III Stream1	IP address :	192.168.0.31		
III Stream2	Mask address :	255.255.255.0		
🖽 Stream3	GW address :	192.168.0.1		
🖽 Stream4	DNS0 :	192.168.0.1		
⊄ € Audio	DNS1 :	192.168.0.1		
➡ Input	MTU :	1500		
PROTOCOL >	MAC address :	F4:69:D5:D0:B0:CE		
L Settings		Apply		
i.sec HD Er HD ENCODER	CONFIGURATION OPERATING PLATFORM			
Status >	Network Advance	Intercom	Remote uart	
③ Globe	Advance			
Preview	Auvance			
ENCODER >	Web port : 80			[2, 65535]
Stream1	Web bak port: 8080			[0, 65535] 0 disabled
III Stream2	Onvif port : 8120			[1, 65535]
III Stream3	DHCP retry : 5			0 means retry forever
🖽 Stream4	Apply			
d: Audio				

Intercom

デコーダー(LP-LAN-UHD265D)と双方向オーディオを使用する際に設定します。 Address にデコーダーの IP アドレスを挿入します。

	D Encoder E	Device operating platform				Q Service and Support
Status >	Network	Advance	Intercom	Remote uart		
GlobePreview	Intercom					
ENCODER >	Mode :	Client 🗸				
E Stream1	Status :	Disable				
III Stream2	Address :					
E Stream3	Port :	5400				
Stream4	Volume :	132			[0 - 132]	
년: Audio		Apply				
🛨 Input						



3.7.2 System (システム) 設定

▼TIME (時刻表示) 設定

isec	HD Encoder [HD ENCODER CONFIGURATION	Device N OPERATING PLATFORM
Status	> TIME	SCHEDULER LOGIN
GlobePreview	TIME	
ENCODER	> System time :	2000/1/1 04:54:11
E Stream1	Time sync :	Sync
Stream2	NTP :	Disable 🗸
E Stream3	NTP Server :	ntp6.aliyun.com
🖽 Stream4	Time zone:	UTC+8
d: Audio		Apply

ワンクリック「Sync (同期)」でユーザーのコンピューターの時刻を同期 NTP を有効にすると、ユーザー指定したタイムゾーンの時刻を同期できます

▼SCHEDULER 自動/時間指定再起動設定

i.sec		D Encoder D	Device OPERATING PLATFORM
Status	>	TIME	SCHEDULER
Globe			
Preview		Scheduler	
ENCODER	>	Auto reboot :	Enable 🗸
III Stream1		Expiry :	10
E Stream2		Left :	< 1
Stream3		Fixed Reboot:	Enablie 🗸
III Stream4		Target :	10 : 10
d: Audio			Apply

指定した時刻に再起動を実施する設定ができます。

Expiry:再起動周期サイクル:1時間ごとに設定できます。 例:10 に設定すると 10 時間ごとに再起動します。

Left:1度限り再起動の設定ができます。 >1に設定すると1時間後に1度だけ再起動します。 Fixed Reboot:設定した時間に再起動を実施するように設定できます。 ▼LOGIN ログインユーザー名とパスワードの設定の変更

Status	>	TIME SCHEDULER LOGIN
GlobePreview		Login
ENCODER	>	New Name :
Stream1 Stream2		New password : Repeat password :
II Stream3		Apply



3.7.3 アップグレード設定

▼ アップグレード設定

i.sec :	HD Encoder D	OPERATING PLATFORM
Status >	UPGRADE	BAKUP LOGO
③ Globe□ Preview	Upgrade	
ENCODER >	SN :	24061808
Stream1	Fw version :	1.10.1 standard 20231227(V710)
III Stream2	Hd version :	
II Stream3	Ker version : New fw file :	#2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CS1 2021 ファイルを選択 違…ん
II Stream4		
⊄ € Audio		
🛨 Input		

既存ファームウェアのバージョン番号情報の表示

新しいファームウェアにアップグレードする必要がある場合は、ファームウェアの最新バージョンについてお問い合わせください。

新しいファームウェアを受け取ったら、ファイルを解凍して直接アップロードしないでください アップグレードが成功したことを示すメッセージを表示したら、エンコーダーを再起動してアップデート のインストールを完了してください。



▼ BACKUP バックアップ設定

「Bakup」ボタンをクリックすると、エンコードされた設定をローカルコンピューター上のファイルに保 存することができます

ファイルをアップロードすることで、ワンクリックで設定を復元することもできます 「デフォルト」ボタンは工場出荷時の設定に復元されます

i.sec	BODY HD Encoder Device HD ENCODER CONFIGURATION OPERATING PLATFORM								
Status	>	UPGRADE BAKUP LOGO							
Globe									
Preview		Bakup							
ENCODER	>	Bakup : Bakup							
Stream1		Reload: ファイルを選択 選…ん Reload							
Stream2		Default							
🖽 Stream3									

▼ ロゴマネジメント

isec	HD E	D Encoder Device	
Status	>	UPGRADE BAKUP	LOGO
Globe			
Preview		LOGO	
ENCODER	>	Logo information : 1280 x 720	
🖽 Stream1		New logo file: ファイルを選択 選…ん	Upload
🖽 Stream2			
E Stream3			
Stream4			
ページ9 参照	D	ゴをアップロードでき設定し	た条件によってロゴを表示させる事ができます。

4エンコーダーをインターネットに接続する方法



ステップ1: エンコーダーを PC に直接接続します。デフォルトの IP: 192.168.0.31 を使用して、コント ロール web にログインします。

ステップ2: ネットワークに接続されているルーターの IP を確認します。

例:ルーターの IP が 192.168.10.128 の場合、ユーザーはエンコーダーのデフォルト IP 192.168.0.31 を 192.168.10.XXX に変更する必要があります。

ステップ3: ネットワークセットを見つけて、IPを 192.168.10.XXX に、ゲート

ウェイと DNS を 192.168.10.1 に変更し、「適用」ボタンを押してエンコーダーを再起動します。

1.sec	HD Er	CONFIGURATION OF	Device	Q Service and Support
Status	>	Network	Advance Intercom Remote uart	
Globe	_			
Preview	1	Network		
ENCODER	>	DHCP :	Enable	
E Stream1	Ī	IP address :	192.168.0.31	
III Stream2		Mask address :	255.255.255.0	
Stream3	1	GW address :	192.168.0.1	
III Stream4		DNS0 :	192.168.0.1	
다. Audio		DNS1 :	192.168.0.1	
➡ Input		MTU :	1500	
PROTOCOL	>	MAC address :	F4:69:D5:D0:B0:CE	
🗗 Settings			Apply	
SETTINGS	>			
③ Network				
요 System	-			
C Upgrade				
1.sec	HD Er	CONFIGURATION	Device Operating platform	Q Service and Support
1.Sec	HD Encoder	UPGRADE	Device Operating platform BAKUP LOGO	Q Service and Support
Status Status	HD Encoder	CONFIGURATION O	Device Operating platform BAKUP LOGO	Q Service and Support
Status ③ Globe 止 Preview	HD Encoder	UPGRADE	Device Operating platform BAKUP LOGO	Q Service and Support
Status S Globe Preview ENCODER	HD Ercoder	UPGRADE Upgrade	Device OPERATING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808	Q Service and Support
I.Sec Status ③ Globe 止 Preview ENCODER Ⅲ Stream1	HD Encoder	UPGRADE Upgrade SN : Fw version :	Device DPERATING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710)	Q Service and Support
Status Status Status Globe Preview ENCODER Stream1 Stream2	HD ENCODER	UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version :	BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 422 SME Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021	Q Service and Support
I.SEC Status Status Globe Preview ENCODER Stream1 Stream2 Stream3	HD ENCODER	UPGRADE Upgrade SN : Hd version : Ker version : New fw file :	Perice OPERATING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルと避釈 選…ん	Q Service and Support
Status Status Status Globe Preview ENCODER Stream1 Stream2 Stream3 Stream4	HD ENCODER	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Deprice DEPRATING FLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを選訳 選…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Status Status Preview ENCODER Stream1 Stream2 Stream3 Stream4 Stream4 Audio	HD ENCODER	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Device DEPARTING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを避訳 謎…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
I.Sec Status Status Status Stream1 Stream2 Stream3 Stream4 Kaudio Input	HD ENCODER	UPGRADE UPGRADE UPgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Device DEPERTING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを選訳 通…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Globe Preview ENCODER Stream1 Stream3 Stream4 Stream4 Audio Input PROTOCOL	HD ENCODER	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file ;	Perice PREATING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを選択 道…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Status Status Preview ENCODER Stream1 Stream3 Stream4 Stream4 Haudio Input PROTOCOL Stetings	HD ENCODER	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Perice DEPARTING FLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを避訳 詳…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Status Status Preview Preview Stream1 Stream3 Stream4 Stream4 Input PROTOCOL Settings Settings	HD ENCODER > - - - - - - - - - - - - -	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Depice DEPICTING FLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルと選訳 選…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Globe Preview ENCODER Stream1 Stream3 Stream4 Stream4 H Audio Input PROTOCOL Settings SETTINGS Network		COOLER D CONFIGURATION UPGRADE Upgrade SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Perice PERATING PLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを選択 誕…ん Lygrade Reboot	Q Service and Support
Status Status Status Status Status Preview ENCODER Stream1 Stream3 Stream4 Stream4 Audio Input PROTOCOL Strings SETTINGS System	HD ENCODER >	COOLER D CONFIGURATION UPGRADE SN : Fw version : Hd version : Ker version : New fw file :	Device DEPARTING FLATFORM BAKUP LOGO 24061808 1.10.1 standard 20231227(V710) V710 #2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021 ファイルを避訳 道…ん Upgrade Reboot	Q Service and Support

ステップ 4: ネットワークケーブルを使用してエンコーダーをルーターに直接接続します。同時にコンピューターを同じネットワークに接続します。

ステップ 5: ブラウザを開いて新しい IP:192.168.10.XXX を入力します。

C C O 112144.163



Note :

ユーザーが新しい IP でログインできない場合、Pls はルーターの DNS を確認してください。 次に、エンコーダーをリセットし上記手順に従って web に再ログインし、IP、ゲートウェイ、 および DNS を変更します。

5 RTMP/RTMPS で YouTube/Facebook にストリーミングする方法

ステップ 1:ライブ配信を行う前に、次のことを確認する必要があります。

• エンコーダー内のストリームアドレスを VLC プレーヤーで再生し、正常に再生できることを確認します。

• キヤノンのカメラにはオーディオ出力がないため、外部オーディオを入力する必要があります。

マイクは音源ではありません。

ステップ 2:YouTube または Facebook アカウントにログインし、「Go Live」を見つけます。ユーザーはス トリームキーと URL を取得できます

🔲 🕒 YouTabe	Search		Q,	Di	· 🖉 🕓
h Home Recomme	nded			(*)	Upload video Go live
= 🕨 Studio				* \$	GO LIVE
Connect streaming and	Tole TEST Company Gaming Concurrent elevent & TUP HELP 0 0				EDIT
No data STREAM SETTINGS AN	ALYTICS STREAM HEALTH				
Stream key Series (stream key Auto-generated key Stream key (serier a monoder) Seglus-Spra-Szfq-33hh Brann Kitt Interp://b.tmp.youtube.com	2 @ COPY /live2 COPY /live2?backup+1 COPY	Additional settings Enable DVR 360° video Addet delay None Closed captions	• •		
Create live video ?	6 8	• •	G		
Connect video source Connect	Select a video source @	Streaming software	Add post details Share to story Your like will also be added to your story. Title (optional)		
O and a second secon	Streaming software setup Constant of the stream is	er an expert to our community spectra and danied by facebook for miner and anti-comment. P	Description	0 00	
Ourse where to part Post on timeline When are you going her? How	Stream key F8-155043565288821-0-A The stream key to add until you preven the broadset you have o	IdentEPINe(71-Treek Copy log out of Facebook. Once you start to grite 3 hours to go live.			
© Public	Advanced Settings	^			
III Dashboard O Settings ~	Persistent stream key the care to receil every time type one low does at a low stream by our Rackup stream Once a stackup stream in stades in every it, it will not list on us in	r ge her. You can only broadcast participant stream larg.			
Rack Di Go live	Server URI, rtmps://bw-api-s.facebooi The may be referred to as "URL"	k.com:443/thmp/ or 'Address' in your shreaming software.			eater •

ステップ 3:ビデオエンコーダーのコントロール Web にログインします。「ストリーム」-「クライアント」 -「Rtmp(s)」ページを見つけて、以下のように RTMP プロトコルを有効にします。RTMP サーバーのア ドレスと秘密キーを対応するボックスに入力します。

i.	sec	HD EF	D Encoder D	DEVICE					Q Service and Support
Statu	IS	>	Encoder	Server	Client	Text	OSD	Advance	
© 	Globe Preview		Client						
ENC	ODER	>	Multicast :	Disable •					
	Stream1		Rtmp(s) :	Enable 🗸					
=	Stream2		Server addr :						
	Stream3		Server app :						
II	Stream4			Apply					
4:	Audio								

ステップ 4:RTMP を設定した後、ページの下部にある「適用」ボタンを押します。次に、アップグレー ドページの「再起動」ボタンを押します。

isec	HD ENC	Encoder D	Device	Q Service and Support
Status	>	UPGRADE	BAKUP LOGO	
③ Globe□ Preview		Upgrade		
ENCODER	>	SN :	24061808	
III Stream1		Fw version :	1.10.1 standard 20231227(V710)	
III Stream2		Hd version :	V710	
		Ker version :	#2 SMP Mon Mar 22 16:38:38 CST 2021	
🖽 Stream3		New fw file :	ファイルを選択 選…ん	
E Stream4			Upgrade Reboot	
⊄ € Audio				
— · ·				

Note :

YouTube または Facebook でのストリーミングに失敗した場合、Pls は DNS 設定を確認してください。DNS0 と、DNS1 の値はルーターの DNS です。

isec		DEncoder D	DEVICE			Q Service and Support
Status	>	Network	Advance	Intercom	Remote uart	
GlobePreview		Network				
ENCODER	>	DHCP :	Enable 🗸			
III Stream1		IP address :	192.168.0.31			
Stream2		Mask address :	255.255.255.0			
🖽 Stream3		GW address :	192.168.0.1			
🖽 Stream4		DNS0 :	192.168.0.1			
र्दः Audio		DNS1 :	192.168.0.1			
➡ Input		MTU :	1500			
PROTOCOL	>	MAC address :	F4:69:D5:D0:B0:CE			
🗗 Settings			Apply			
SETTINGS	>			-		

6 エンコーダーで SRT プロトコルを設定する方法

呼び出し元とリスナーの 2つのモードが利用できます。

SRT

Group 1:	Disable	~
Status :	Disable Caller	
Group 2 :	Listener	~
Status :	disable	
	Apply	

6.1 リスナーモード

- 1. SRT ポート:7130 がデフォルトです。ただし、これを変更して、1024 より多く設定することを提案 できます。
- 2. SRT 遅延: 120 がデフォルトです。
- 3. SRT キー:ユーザーが必要とする場合は、少なくとも 10 桁のパスワードを設定します。
- 4. パラメータを変更した後、「Apply」ボタンを押してエンコーダーを再起動します。
- 5. エンコーダーを再起動した後、ユーザーは SRT アドレス: srt://ip:port を使用して VLC プレーヤー に作業を行うか、アドレスをビデオデコーダーに貼り付けることができます。
 - SRT

Group 1:	Listener 🗸	
Status :	srt://192.168.10.32 (0 online)	
Stream :	Stream1 🗸	
Port :	7130	[1 - 655
Delay :	120	
Stream id :		
Key :		
Group 2 :	Disable 🗸	
Status :	disable	
	Apply	

例:エンコーダーの IP は 192.168.10.32 です。ポートは 7130 です。その場合、アドレスは srt://192.168.10.32:7120 になるはずです。ユーザーはステータスページで SRT のアドレスを確認でき ます。

Status >	Globe	
Globe Preview	Globe	
Stream1 Stream2 Stream3 Stream4 Audio Input	Encoder Input: video: 1920 x 1080 P @60 audio: 48000 HDANBOX Stream1: video: H264 1920 x 1080 @30 2048 audio: AAC 48000 Stream2: Disable Stream3: Disable Stream4: Disable	System (%) 9% 45% 51% CPU MEM FLASH
P Settings ETTINGS Network System Upgrade	Server Stream1: http://192.168.10.38:8000/chm1 (ts) Stream1: rtsp://192.168.10.38:554/chm1 (es) Stream1: http://192.168.10.38:8100/chm1.m3u8 (his) Stream1: srt://192.168.10.38:7130 (0 online)	Client Internet: online

ユーザーは、SRT アドレスをデコーダーに直接入力することも、VLC プレーヤーを通じてで再生することもできます

		Decoding sett	ings
Input settings			
Media urll: Settings: Display mode: B frame: Video threshold: Audio threshold:	srt://192.168.8.31:7120 Adv ✓ Smooth ✓ Disable ✓ 20 6 [2 - 100] Set up	srt://192.168.10.38:7120	

ユーザーが SRT を暗号化したい場合

SRT アドレスの形式を暗号化します: srt://ip:port?passphrase=passwords 例: srt://192.168.10.38:7130?passphrase=1234567890

CDT	
SKI	

Group 1:	Listener	~		
Status :	srt://192.168.10.	38 (0 online)		
Stream :	Stream1	~		
Port :	7130			[1 - 65535]
Delay :	120			
Stream id :				
Key :	1234567890			
Group 2 :	Disable	~		
Status :	disable			
	Apply			
			Decoding settings	
			becound becongo	
Input setting	s			
Media ur	11: 58.8.31:712	20?passphrase=	1234567890srt://192.168.10.38:7120?passphrase=1234567890	
Settin	gs: Adv	~		
Display mo	de: Smooth	~		
B fra	me: Disable	\sim		
Video thresho	ld: 20			
Audio thresho	ld: 6	[2 - 100]		
	Setu	ID		

6.2 発信者モード

SRT ポート: 7130 がデフォルトです。ただし、お客様はそれを変更して、1024 より多く設定することを提案できます。

SRT 遅延:120 がデフォルトです。

SRT キー:ユーザーが必要な場合は、少なくとも 10 桁のパスワードを設定します

パラメータを変更した後、「Apply」ボタンを押してエンコーダーを再起動します。

エンコーダーを再起動した後、ユーザーは SRT アドレス: <mark>Srt:// @ :p ort?mode = listener</mark> を使用して VLC プレーヤーに動作させるか、アドレスをビデオデコーダーに貼り付けることができます。 ■ SRT

Group 1:	Caller 🗸	
Status :	srt:// offline	
Stream :	Stream1 v	
Server addr :	IP of the decoder	
Port :	7130	[1 - 65535]
Delay :	120	
Stream id :		
Key :		
Group 2 :	Disable v	
Status :	disable	
	Apply	

	Decoding settings
Input settings	
Media urll: Settings: Display mode: B frame: Video threshold: Audio threshold:	srt://@:7120?mode=listener Adv Smooth Disable 20 6 [2 = 100] Set up

ユーザーが SRT を暗号化したい場合

暗号化 SRT アドレス形式: Srt://@port?mode=listenser&passphrase=passwords 例:srt://@:<mark>7130</mark>?mode=listener&passphrase=1234567890

SRT

Group 1:	Caller 🗸	
Status :	srt:// offline	
Stream :	Stream1 ~	
Server addr :	IP of the decoder	
Port :	7130	[1 - 65535]
Delay :	120	
Stream id :		
Key :	1234567890	
Group 2 :	Disable 🗸	
Status :	disable	
	Apply	

デコーダーストリームアドレスの説明:

1)ビデオエンコーダーは「リスナー」モード、ビデオデコーダーの SRT アドレス形式を選択します。 srt://ip:ポート srt://ip:port?passphrase=passwords

2)ビデオエンコーダーは、ビデオデコーダーの SRT アドレス形式である「Caller」モードを選択します。 <mark>srt://@:p ort?mode=listener</mark> <mark>srt://@port?mode=listenser&passphrase=passwords</mark>

7 新しいファームウェアをアップグレードする方法

- 1) ユーザーがファームウェアを入手したら、解凍せず直接アップロードしてください
- 2) アップグレードプロセス中は、Web ページを更新したり閉じたり、エンコーダーをオフにしたりしな いでください。
- アップグレードが成功したことを示すメッセージがシステムに表示されたら、Pls はエンコーダーを 再起動してアップデートのインストールを完了してください。
- 4) アップグレードが失敗したというメッセージが表示された場合は、pls はリセットせずに再起動して ください。

isec	HD HD ENC	Encoder D	DEPERATING PLATFORM
Status	>	UPGRADE	BAKUP LOGO
GlobePreview		Upgrade	
ENCODER	2	SN :	21052143
II Stream1		Fw version :	1.2.10 standard 20220927(V700)
II Stream2		Hd version :	V700 Mar 22 16:38:38 CST 2021
III Stream3		Ker version :	88%
III Stream4		New fw file :	选择文件 1.2.100) img
4: Audio			Upgrade Reboot
+ Input			

1.Sec HD Encoder Device HD Encoder Configuration Operating PLAN

Status	>	UPGRADE	BAKUP LOGO
③ Globe			
Preview		Upgrade	
ENCODER	>	SN :	21052143
III Stream1		Fw version :	1.2.10 standard 20220927(V700)
III Stream2		Hd version :	V700 Mar 22 16:38:38 CST 2021
III Stream3		New fw file :	选择文件 1.2.100) img
E Stream4			Upgrade Reboot
4: Audio			

2) ユニットの前面に RST 穴があります。鋭利な針を SRT 穴に挿入し、約 10 秒間押し続けます。すべて のライトが点滅しなくなると、工場出荷時の設定に戻ります。この時点で、デフォルトの IP(192.168.0.31)が OLED ディスプレイに表示されます。

